



Dorpin®

**AF7
007**

Автокормушка


1. Снимите регулируемую подставку и откройте крышку отсека для батареек. Вставьте две AA батарейки соблюдая полярность, а затем закройте крышку. (Отсчет времени начнется сразу после установки батареек.)
2. Снимите барабан с автокормушки. Откройте и наполните хлопьями или гранулами. Закройте барабан и установите на автокормушку отверстием вверх.
3. Закрепите автокормушку на аквариум. Барабан не должен иметь препятствий при вращении.
4. С помощью флажка установите порцию корма, которую ваша рыба употребит за 15 мин..
5. Если вам необходимо изменить интервал кормлений используйте переключатель интервала кормлений (каждые 12 ч или каждые 24ч). Как только вы воспользовались переключателем интервала времени- отсчет интервала начинается заново.
6. Если вы хотите покормить рыб независимо от интервала кормлений нажмите на кнопку ручное кормление (manual)

Примечание:

1. Избегайте попадания воды на прибор.
2. Не разбирайте прибор.
3. Не используйте старые батарейки. Батарейки требуют замены каждые 3 месяца.


Подходит для всех видов аквариумов (регулируемая подставка с возможностью установки горизонтально и вертикально)

1. Установка автокормушки на боковое стекло



Горизонтально

2. Установка автокормушки на ребро жесткости



Вертикально